# オーバーボルテージプロテクタ

## OVP 160-5 形

取扱説明書

菊水電子工業株式会社

### 1)特性

#### 1)-1 概 説

菊水電子 OVP 160 - 5形はトランジスタおよびサイリスタを使用した直流過電圧保護装置です。

本機を接続することにより負荷を過電圧から保護することができます。

何らかの原因で直流安定化電源の出力に設定値以上の過 電圧が発生した場合、直流安定化電源の出力を短絡して負 荷に過電圧が加わるのを防ぐためのものです。


電圧は90V~160Vの範囲で任意に設定でき、電流は最大 5 A まで使用できます。

また、本機は付属のネジにより当社のPAC.PADシリーズ直流安定化電源の後面パネルにそのまま取付けることができます。

#### 1)-2 仕 様

- Z	TI	43	R	
電圧設定範囲				90~160 V (連続可変)
制	限	電	流	(100×100mm放熱板使用の場合)最大 5A
動	作	時	間	(代表值)10µS
消	費	窜	流	5 mA
周	囲	温	度	0 ~40°C
寸			法	94 W $\times$ 44 H $\times$ 28D mm
				(最大部)······115W×44H×40Dmm
重			量	約 145g
取付けネジ間隔				M 4 70mm間隔
<del>11</del>	E	Z.	品	取扱説明書1

## 2) 使用法



2)-1 直流安定化電源の POWER スイッチを OFFにしてから上写真の入力端子と直流安定化電源の出力端子を、図-1のように接続して下さい。




図-1


2)-2 電圧設定値調整用のポテンショメータを行一杯に回して下さい。

(本機使用のポテンショメータは22回転エンドレスポテンショメータですから、ある程度時計方向に回すと音がしますのでそこで止めて下さい。)

2)-3 直流安定化電源の出力電圧を設定し、その設定電圧 に本機が動作するように、ポテンショメータを反時計方向 に回して動作点を設定して下さい。

なお、動作点電圧は使用電圧の約105~115%程度が適 当です。

設定電圧とポテンショメータの回転数の関係は図-2を参 照して下さい。



\* 以上で本機の取付けおよび電圧設定は完了です。

2)-4 つぎに本機が動作した場合には必ず、直流安定化電源の POWER スイッチを切って過電圧発生の原因を確めて、再びスイッチを入れて下さい。

一度直流安定化電源の電圧をゼロにしないと本機は動作 状態を継続します。

この場合直流安定化電源のOUT PUT スイッチのON-OFF および本機の配線を取除き、再度接続する場合にはサイリ スタの順電圧上昇率(dv/dt)により、サイリスタが動作し短 絡状態を継続しますので、必らず直流安定化電源のPOWER スイッチを切って、出力電圧をゼロにして下さい。

## 3) 注意事項

### 3)-1 設置場所の注意

周囲温度が40℃を越える場所での使用はさけて下さい。

#### 3)-2 使用上の注意

OVP 160 - 5 形は直流安定化電源の過電圧保護装置として設計されていますが、つぎの様な場合には御注意下さい。

\* 負荷に大容量のコンデンサがつながる場合には下記の 様にダイオードを直列に入れて下さい。

(但し C=25,000 #Fを超える場合)





図 - 4

(図-4……ダイオードを入れてない場合過電圧保護装置が動作するとコンデンサの電荷が放電するため、過電圧保護装置のサイリスタに過大な電流が流れサイリスタを破壊するおそれがあります。)

\*本機を接続した場合は、その消費電流の影響で定電流 の負荷変動特性が、規格値に5mAをプラスした値となりま すので御注意下さい。

## 4) 回路図



UNLESS OTHERWISE INDICATED IN ( )
RESISTORS are 1/4 WATT, ±5%
RESISTANCE IN OHMS,
CAPACITANCE IN FARADS,

R1; VOLTAGE ADJ

 $\triangle$ ; METAL FILM RESISTOR

S-740960